



# **Release Note**

版本号: 2.6.2.17

适用型号: i56A

日期: 2022.7.26





## 目录

目录	2
1 修改历史	
2 Release 版本 2.6.2.17	4
2.1 功能添加	
2.2 功能改进	
2.3 bug 修复	4
2.4 新增功能描述	4



## 1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.6.2.17	2022.7.26



### 2 Release 版本 2.6.2.17

型号	软件版本号	备注
i56A	2.6.2.17	

#### 2.1 功能添加

- 1. 添加波兰语
- 2. 添加升级开机 logo 功能
- 3. 网页支持热点管理功能

#### 2.2 功能改进

1. 默认关闭 TR069 提示音

#### 2.3 bug 修复

- 1. 修复输入口、输出口相关功能的问题
- 2. 修复设备性能相关问题
- 3. 修复网页相关的安全漏洞问题
- 4. 修复某些情况下,热点分机掉线的问题
- 5. 修复设备有些界面翻译不一致的问题
- 6. 修复和其他产品配合使用,语音和视频显示等兼容性相关的问题
- 7. 修复设备在关闭 STUN 的情况下,仍然发送 STUN 消息的问题
- 8. 修复 IP 拨号后设备状态灯显示异常的问题

#### 2.4 新增功能描述

#### 1. 添加升级开机 logo 功能

功能描述: 支持自定义上传设备的开机显示 logo 图片。

设置实现:登陆设备网页,【系统】>>【升级】下面找到升级开机 logo,选择要加载的开



机 logo 图片文件,点击上传,即可实现对开机 logo 的自定义样式。

升级开机logo			
加载文件:	选择	(*.zip)	上传

**开机 logo 格式要求:** 开机动画的文件压缩方式必须为**存储压缩**。压缩包必须包括 desc.txt 文件,同时可以包含 part0,part1,…,partn 一个或者多个目录。其中,目录文件名可任意,

但是 desc.txt 文件的内容要和 part0, part1, ..., partn 目录对应。

目录结构	desc.txt 文件内容	png 图片属性
part1 desc.txt	350 100 6 p 0 0 part0	<ul> <li>分辨率: 350 x 100</li> <li>宽度: 350 像素</li> <li>高度: 100 像素</li> <li>位深度: 24</li> </ul>

第一个 part0 为存放开机时播放的图片,名字可任意。图片编号 0001,0002,......0010 这些用来控制图片播放顺序,图片名称可自定义,建议按顺序编号。

第二个 desc. txt 的文本文档存放的数据和文字用来控制播放图片的速度(帧速)和播放方

式, 文件格式需要设置为 Unix(LF), 文件编码为 ANSI 或 UTF-8。

具体参数含义如下:

第一行参数含义									
png 图片像素宽度	png 图片像素高度	帧数							
350	100	6(1秒播放6张图片,	可自定义)						
第二行参数含义									
标志位	循环次数	阶段间隔时间(微秒)	路径						
р	0	0	part0						
p:表示 Pause,播放可以中断; c:表示 Complete,必须播放完 该阶段所有的图片;	0无限循环 1循环1次	阶段间隔时间为 0,建 议使用默认值。	表示文件夹 part0						

注!!!开机 logo 可以实现很复杂的效果,但是也会需要更多的图片,最终导致开机 logo 的 zip 包会变的很大。建议不要超过 5M。



注:

合成压缩包时,同时选中 desc. txt 文件和 part0, …, partn 目录,单击鼠标右键,选择 WinRAR - 添加到压缩 文件(A)…菜单,打开 WinRAR 软件。配置如下:

			_						
压缩	这件名(	A)					浏览(B)		
logo	.zip								
				更新	模式(U)				
	配置	文件(F).		添力	0并替换:	文件	`		
压缩方式(C) 存储 ~ 字典大小(I) 32 KB ~				<ul> <li>□ 创建自解压格式压缩文件(x)</li> <li>□ 创建固实压缩文件(s)</li> <li>□ 添加恢复记录(E)</li> <li>□ 测试压缩的文件(T)</li> <li>□ 锁定压缩文件(L)</li> </ul>					
切分 	·为分卷(	v),大小 ~	MB ~			设置密码(I	P)		

文件名称为:可自定义,但建议使用 bootanimation.zip 压缩文件格式必须为: ZIP 压缩方式必须为:存储

2. 网页支持热点管理功能

功能描述:热点功能可以实现群组振铃以及扩展 SIP 帐号数量。室内机作为热点服务器,

从而可以实现对分机设备进行管理,升级、重启、编辑账号、设置群组等功能。

**设置实现:**在设备网页上,选择【线路】>>【热点分机管理】进行设置。

	SIP	SIP热点	收号规则	联动计划	基本设	定 热点分	动管理				
> 聚統	<b>分机管理设置</b> 开启管理模式:										
> 网络				提交							
> 线路	本机信息										
	Ext		分组					注册号码			编辑
> 电话设置	0							2562;100;			编辑
> 电话本	已管理分机信息					新增	删除	升级	重新启动	加入到分组 移动	到未管理
> 通话记录	□ 序号	分机名	Mac	型号	软件版本	Ip	Ext	分组	状态	注册号码	编辑
> typest	未管理分机信息								[	删除 移动	到已管理
> 应用	□ 序号	Mac	型号	软件版	<b>本</b>	Ip		Ext	状态	注册	册号码
	热点分组信息										
> 安全										新増	删除
> 设备日志	□ 序目	₫.	Ż	招				号码			编辑

 深圳方位通讯有限公司

 地址:深圳市宝安区新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心 A 座 10 层 邮箱: support@fanvil.com

 电话: 077-26647589
 传真: 0755-26402618
 官网: www.fanvil.com

 第 6页 / 共 6页