



## Release Note

版本号：2.6.0.1142

适用型号：A32i

日期：2022.7.29



## 目录

---

目录.....	2
<b>1 修改历史.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Release 版本 2.6.0.1142.....</b>	<b>4</b>
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能改进.....	4
2.3 bug 修复.....	4
2.4 新增功能描述.....	5
2.5 改进功能描述.....	9

## 1 修改历史

---

序号	版本	发布时间
1	2.6.0.1142	2022.7.29

## 2 Release 版本 2.6.0.1142

---

型号	软件版本号	备注
A32i	2.6.0.1142	

### 2.1 功能添加

1. 广播页面添加播放列表功能
2. 设备端添加分机管理功能，包括管理终端、待管理终端
3. 设备端添加同振分组功能
4. 设备端添加热点设置功能
5. 设备端添加本机信息显示

### 2.2 功能改进

1. 管理员模式，状态栏添加图标指示
2. 改进分区号码支持按数字排序
3. 改进音乐广播分为立即广播和定时广播
4. 改进音乐广播支持设置音量和优先级
5. 改进无人值守功能
6. 改进线路 1 默认启用热点功能，其他线路默认关闭
7. 热点分机数量扩充到 50
8. 优化对讲、广播、管理等界面

### 2.3 bug 修复


1. 修复广播任务名称过长显示不全的问题
2. 修复某些情况下导致的应用崩溃问题


## 2.4 新增功能描述

### 1. 广播页面添加播放列表功能

**功能描述:** 添加播放列表后, 用户可在一个播放任务中选择播放列表一次添加多首音乐

**设置实现:** 对讲广播系统中【广播界面】>>【播放列表】中进行设置, 可在【列表名称】中添加自定义名称, 并点击【文件列表】中的文件, 点击后右侧【已选择】中会出现选择好的文件, 点击完成后可在播放列表中查看添加成功的播放列表, 点击更多信息中的🔍可查看播放列表信息或对已有播放列表进行编辑






## 2. 设备端添加分机管理功能，包括管理终端、待管理终端

**功能描述:** 可对已连接到服务器的分机设备进行管理，升级、重启、编辑账号、设置分组等功能，可以在设备上实现网页上的热点管理功能

**设置实现:** 在对讲广播系统中的管理界面进行设置，新设备第一次连接时，可在待管理终端界面查看，可将其移至管理终端并进行管理






### 3. 设备端添加同振分组功能

**功能描述:** 添加到该同振分组的终端可以实现来电时分组下所有终端同时振铃，有终端接听时，其他终端停止振铃

**设置实现:** 在对讲广播系统中的管理界面进行设置，可在【同振分组】右下角点击添加新的分组并加入终端，也可以在【管理终端】中点击【分配组】将终端添加到已有分组





#### 4. 设备端添加热点设置功能

**功能描述:** 热点功能可以实现群组振铃以及扩展 SIP 帐号数量，在广播对讲系统的管理中可以实现和网页相同的热点设置功能，把设备作为服务器或客户端

**设置实现:** 在对讲广播系统中【管理界面】>>【热点设置】中进行设置



#### 5. 设备端添加本机信息显示

深圳方位通讯有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心 A 座 10 层 邮箱：support@fanvil.com  
 电话：077-26647589 传真：0755-26402618 官网：www.fanvil.com



**功能描述:** 可以直接在管理界面查看本机信息以及注册的号码

**设置实现:** 在对讲广播系统中【管理界面】>>【本机信息】中进行查看



## 2.5 改进功能描述

### 1. 管理员模式，状态栏添加图标指示

**功能描述:** 开启管理员模式时，右上角状态栏会出现管理员图标



## 2. 改进分区号码支持按数字排序

**功能描述：**分机按照数字顺序从左到右显示，在线设备显示在离线设备之前



## 3. 改进音乐广播分为立即广播和定时广播

**功能描述：**可以选择立即对终端进行广播或者选择设置定时广播

**设置实现：**在对讲广播系统中广播界面中可以查看【立即广播】以及【定时广播】，可点击左下角添加任务添加，添加两类广播顺序均为【信息设置】>>【添加设备】>>点击【完

成】

对讲广播系统    对讲    广播    管理    2022/07/28 16:50


正在广播	任务名称	模式	优先级	音量	更多信息
立即广播	1	立即	0	0	i
定时广播	2	立即	0	0	i
广播历史	3	立即	0	0	i
播放列表					

添加立即任务

对讲广播系统    对讲    广播    管理    2022/07/28 16:50

正在广播	任务名称	模式	开始时间	结束时间	优先级	音量	更多信息
立即广播	1	定时	11:59:00	12:00:00	0	0	i
定时广播	2	定时	--:--	--:--	0	0	i
广播历史	3	定时	15:08:00	15:09:00	0	0	i
播放列表							


添加定时任务



#### 4. 改进音乐广播支持设置音量和优先级

**功能描述:** 添加广播任务时，可对音量与优先级进行设置

**设置实现:** 添加任务时可以在【信息设置】中对音量以及优先级进行设置，设置完成后可在广播界面中查看





## 5. 改进无人值守功能

**功能描述:** 启用无人值守模式后，不可对终端进行操作

